

E GS 40 K Gläserspülmaschine



- Inklusive Kaltnachspülung
- Laugenpumpe
- Waschmitteldosierpumpe
- Glanzmitteldosierpumpe
- interner Wasserenthärter
- 4 Spülkörbe (2 x Gläser-, 1 x Untertassen-, 1 x Besteckkorb)
- LED-Display
- Doppelwandige Tür
- Türsicherheitsschalter
- 4 Spülprogramme (60/90/120/180 Sek.)
- eingebaute Absaug/Abfluss-Gruppe für die gesamte Entleerung des Waschnetzes
- Tiefgezogene und schräge Waschwanne
- Schrägdecke zum Verhindern das Waschlauge abtropft
- Spülkörbe aller Art auf Anfrage erhältlich!




Spülerart:	Gläserspüler
Breite:	450 mm
Tiefe:	535 mm
Höhe:	700 mm
Wasserverbrauch pro Spülgang:	1,8 Liter
Tankinhalt:	14,5 Liter
Boilerinhalt:	3,4 Liter
Anzahl Spülprogramme:	4
Körbe pro Stunde:	20 - 60
Anschluss V/HZ/W:	230V/1/50Hz/3,2kW
Korbgröße:	400 x 400 mm
max. Einschubhöhe:	305 mm


Artikel-Nr.: 3042K
EAN-Nr.: 4260141877718

Neue LED-Bedienelektronik

- A) Taste Einschalten / STAND BY
- B) Taste Regeneration (optional)
- C) Taste zusätzliches kaltes Nachspülen (optional)
- D) Taste Ablauf (optional)
- E) Taste START / Start des Spülgangs und Auswahl des Spülgangs
- F) Display Tanktemperatur
- G) Programm 1 (60 Sekunden)
- H) Programm 2 (90 Sekunden)
- I) Programm 3 (120 Sekunden)
- L) Programm 4 (180 Sekunden)
- M) Display Boilertemperatur
- N) Symbol Tankfüllung / Tankentleerung
- O) Symbol Tankfüllung
- P) Symbol Tankentleerung
- Q) Spülgang-Fortschrittsbalken
- R) Anzeige STAND BY
- S) Anzeige eingestellte Temperatur erreicht
- T) Anzeige zusätzliches kaltes Nachspülen (optional)
- U) Anzeige Regenerationsgang
- V) Anzeige Salz fehlt
- Z) Symbol Maschinenalarm



Maßzeichnung



Anschlüsse

Stromanschluss: 230 V Absicherung: 16A
Wasserzulauf: Wasserabsperrhahn mit 3/4" Aussengewinde am Auslauf
Wasserablauf: Wasserablaufschlauch Ø 24 mm

Zusätzlich für die E GS 40 KX mit dem Wasserenthärter ST 2400

Stromanschluss: 230 V Absicherung: 16A
Wasserablauf: Wasserablaufschlauch Ø 1/2"

Alle zum Anschluss benötigten Schläuche sind im Lieferumfang enthalten!



Zubehör


4 Körbe inklusive:



2 x Gläser



1 x Untertassen



1 x Besteck